

Einbauanleitung (Schuberth Concept)

Einbau einer Gegensprechanlage.

Bitte lesen Sie die Montageanleitung der Gegensprechanlage und die Ihres Motorradhelmes sorgfältig durch.

Einbau der Gegensprechanlage in den Motorradhelm

1. Kinnteil hochklappen, danach die mit den Druckknöpfen befestigte Innenmütze vorsichtig aus der Helmverkleidung entfernen.

Einsetzen der Lautsprecher.

2. Nackenpolster entfernen.

Druckknöpfe öffnen. Nackenpolster mittig anfassen und vorsichtig in Richtung Kinnpartie ziehen, bis das Keder aus der Kedernut tritt. Danach das Polster nach hinten aus dem Helm ziehen.

3. Seitenteile lösen.

Rechtes und linkes Seitenteil lösen (nicht aus der Helmschale entfernen). Die Seitenteile sind mit Torxschrauben (T8) an der Helmschale befestigt. Schrauben herausdrehen. Nachdem die Schrauben entfernt worden sind, werden die Seitenteile leicht nach vorn gezogen und zum Helminneren gedrückt.

Die Beschreibung gilt nur für eine Helmseite. Die andere Seite ist spiegelbildlich zu handhaben.

4. Stoffflasche lösen.

Die seitlich an der Helmschale liegende Klettverbindung zwischen Seitenteil und der Stoffflasche lösen (Stoffflasche nicht vollständig entfernen!). Die Stoffflasche vorsichtig zum Helminneren ziehen und die Klebeverbindung zwischen Stoffflasche und Seitenteil lösen (die Klebeverbindung muß beim Zusammensetzen erneuert werden!).

5. Die Dämmwatte, die zwischen Stoffflasche und Styroporseitenteil liegt, entfernen.

6. Lautsprecher einsetzen.

Im Styroporseitenteil ist unter der Stoffflasche jetzt eine Vertiefung sichtbar, in die der Lautsprecher eingesetzt wird. Den Lautsprecher in die Vertiefung setzen und wenn notwendig fixieren (z.B. mit doppelseitigem Klebeband). Das Seitenteil noch nicht an die Helmschale montieren.

7. Einsetzen des Mikrophons (gilt nicht für Stabmikrophone)

In der Innenverkleidung des Kinnteiles ist eine Aussparung vorhanden (Fahrrichtung rechts), die durch ein rundes Lederstück abgedeckt ist. Dieses Lederstück und den darunter liegenden Schaumstoffstopfen vorsichtig entfernen. Anstelle des Stopfens wird das Mikrophon in die

Verkleidung des Kinnteiles eingesetzt (eventuell fixieren, z.B. mit doppelseitigem Klebeband).

8. Gegensprechanlage nach Herstellerangaben anschließen.

Die Anschlußkabel der Gegensprechanlage entweder lose in den Helm verlegen oder vorsichtig zwischen Helmschale und Helmverkleidung schieben (nicht in die Kedernut in der das Nackenpolster befestigt wird).

9. Dämmwatte nicht wieder in das Styroporseitenteil einsetzen!

10. Die Stoffflasche in der alten Position mit z.B. doppelseitigem Klebeband an dem Styroporseitenteil fixieren. Das Nackenband zum Kinnriemen sitzt unter der Stoffflasche. Klettverbindung zwischen Stoffflasche und Styroporseitenteil schließen.

11. Das Seitenteil leicht Richtung Kinnteil vorziehen, an die Helmschale schieben und an der Befestigung des Kinnriemens und Kinnschlösses vorbeiführen, bis die Bohrungen an der Helmschale mit den Gewindebohrungen im Seitenteil übereinstimmen.

Torxschrauben wieder einsetzen und handfest anziehen.

12. Das Nackenpolster wieder einsetzen.

Die Metallstifte, die an den Kederenden des Polsters zu sehen sind, in die Löcher an beiden Enden der Kedernut (am Helm) einsetzen. Das Keder des Nackenpolsters vorsichtig in die Kedernut drücken und die Druckknöpfe schließen.

Eine vorteilhafte Montagehilfe ist das Vorwärmen des Nackenpolsters auf einer Haushaltswärmeplatte (wenn vorhanden).

13. Innenmütze wieder in den Helm einsetzen und Druckknöpfe schließen.

SCHUBERTH HELME GMBH
Rebenring 31

38106 Braunschweig

Tel.: 0531/380050

Fax: 0531/38005180

www.schuberth.de

eMail: info@schuberth.de

copyright schuberth helme gmbh